

INSTALACE

Prosím, postupujte dle instrukcí pro instalaci!

- Vinylová podlaha wineo se musí nechat aklimatizovat.
- Podlaha by měla být uložena v místnosti, kde proběhne instalace nejméně 24 hodin při teplotě vyšší jak 18 °C.
- Ukládejte balíky podlahy wineo ve vodorovné poloze na podlaze. Neskladovat ve svislé poloze.
- Musí být dodržovány příslušné normy, které se vztahují k instalaci pružných podlahovin.
- Podklad pro pokládku musí být vždy rovný a čistý
- Staré podlahoviny musí být předem odstraněny

V každém balení podlah wineo naleznete kompletní instalační manuál.

Instalace zámkového systému connect:

Zámkový systém connect umožňuje snadnou, rychlou a čistou pokládku.

Krok 1:

Začínáte v levém rohu místnosti. Zámek na dlouhé straně ponechte směrem k Vám. Dodržte dilatační spáry 5 mm. Chcete-li zabránit pohybu první řady, použijte dilatační klínky. Zámek uzavřete silným tlakem palce a dále tím, že do něj lehce udeříte bílým gumovým kladívkem.



Krok 2:



Pro druhou řadu použijte půlku lamely (nejméně však 30 cm). Zakládejte řady do sebe pod úhlem 30 °.



Do druhé řady můžete použít zbytek lamely z první řady, pokud je minimálně dlouhý 30 cm. Zakládejte řady do sebe pod úhlem 30 °.



Krok 3

Ujistěte se, že zámkové spoje do sebe zapadly a dobře sedí a lehce do něj udeřte do něj bílým gumovým kladívkem. Lamely musí být v jedné úrovni.



Krátké spoje:



Prostory do 200 m² mohou být položeny bez dalších dilatací v podlaze.